# AX63005

ALAXALA AX6300S

ハードウェア取扱説明書 訂正資料



2009年7月21日発行(初版)

#### ■はじめに

本資料は、AX6300Sハードウェア取扱説明書 (Copyright (C) 2006, 2009, ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved.) の訂正内容について説明するものです。

本装置をご使用になる時は、この資料を必ずお読みください。

本資料の対象となるマニュアルを以下に示します。

項番	マニュアル名称	マニュアル番号
1	ALAXALA AX6300Sハードウエア取扱説明書	AX63S-H001-50

#### ■商標一覧

- ・Ethernetは米国Xerox Corp.の商品名称です。
- ・イーサネットは富士ゼロックス(株)の商標です。
- ・Windowsは米国Microsoft, Corp.の商標です。
- ・その他、各会社名、各製品名は、各社の商標または登録商標です。

#### ■ご注音

この訂正資料は,改良のため,予告なく変更する場合があります。

#### ■発行

2009年7月21日発行(初版)

#### ■著作権

Copyright (C) 2009, ALAXALA Networks Corporation. All rights reserved.

### 目 次

安	:全にお取り扱いいただくために(安全-1~安全-16)	. 4
1.	機器の概要(P1~P58)	. 5
3.	インタフェースケーブルおよび端末の準備 (P85~P98)	. 7
4.	機器の設置(P99~P164)	. 9


### ↑ 安全にお取り扱いいただくために (安全-1~安全-16)

「■レーザー光に注意してください。」の次に、下記の注意を追加します。(安全-9)

#### 【追加】

- ■SFP-T 動作中および動作停止直後は手を触れないでください。
- ●SFP-T 動作中(リンク確立中)の温度は、最高65℃になります。動作中および動作停止直後は手を触れないでください。火傷の原因となります。

高温注意 (動作中は上下,両側面すべて 高温になっています。)



なお、SFP-Tを取り外す場合は以下の手順に従ってください。以下の手順に従わないと、火傷の原因となります。

- ・装置の電源を入れたままで取り外す場合は、inactivate コマンドを実行してから 5 分後に取り外す
- ・装置の電源を切断して取り外す場合は、電源を切断してから5分後に取り外す SFP-Tには以下のラベルを貼り付けています。



### 1. 機器の概要 (P1~P58)

### 1.7 トランシーバ

### 1. 7. 1 SFP

表 1-21 を下記に訂正します。(P46)

#### 【訂正】

表 1-21 SFP 一覧

番号	モジュール名称	インタフェース	サポートするネットワーク インタフェース機構
1	SFP-SX	ギガビットイーサネット 1000BASE-SX	NH1G-16S
2	SFP-SX2	ギガビットイーサネット 1000BASE-SX2	NH1G-24S NH1GS-6M
3	SFP-LX	ギガビットイーサネット 1000BASE-LX	THI GO OW
4	SFP-LH	ギガビットイーサネット 1000BASE-LH	
5	SFP-LHB	ギガビットイーサネット 1000BASE-LHB	
6	SFP-BX1U	ギガビットイーサネット 1000BASE-BX10-U*1	
7	SFP-BX1D	ギガビットイーサネット 1000BASE-BX10-D*1	
8	SFP-BX4U	ギガビットイーサネット 1000BASE-BX40-U*2	
9	SFP-BX4D	ギガビットイーサネット 1000BASE-BX40-D*2	
10	SFP-T	イーサネット 10/100/1000BASE-T	NH1G-24S

<sup>\*1 1000</sup>BASE-BX10-U と 1000BASE-BX10-D を対にして使用します。

レーザー光に関する注意文を下記に訂正します。(P46)

### 【訂正】



SFP (SFP-T を除く)ではレーザー光を使用しています(レーザー光は無色透明で目には見えません)。光送受信部を直接のぞかないでください。


<sup>\*2 1000</sup>BASE-BX40-U と 1000BASE-BX40-D を対にして使用します。

(10) に SFP-T の説明を追加します。(P49)

### 【追加】

### (10) SFP-T

### 図 1-42a 外観



(1)ラベルの表示: AlaxalA SFP−T

ラベルの色: 白 (2) レバーの色: 黄

NOTE

SFP-T は NH1G-24S でサポートしています。

## 3. インタフェースケーブルおよび端末の準備 (P85~P98)

### 3.1 インタフェースケーブル一覧

表 3-1 を下記に訂正します。(P86, P87)

### 【訂正】

表 3-1 インタフェースケーブル

ポート	トランシーバ	インタフェース	ケーブル	コネクタ	
10/100/1000BASE-T	_	10BASE-T	UTP ケーブル (カテゴリ 3 以上)	RJ-45 コネクタ	
ポート	_	100BASE-TX	UTP ケーブル(カテゴリ 5 以上)		
	_	1000BASE-T	UTP ケーブル(エンハンストカテゴリ 5 以上)		
1000BASE-X ポート	SFP-T	10BASE-T	UTP ケーブル(カテゴリ 5 以上)	RJ-45	
		100BASE-TX	UTP ケーブル(カテゴリ 5 以上)	コネクタ 	
		1000BASE-T	UTP ケーブル(エンハンストカテゴリ 5 以上)		
	SFP-SX	1000BASE-SX	マルチモード光ファイバケーブル (コア/クラッド径=50/125µm)	LC2 芯 コネクタ	
			マルチモード光ファイバケーブル (コア/クラッド径=62.5/125µm)		
	SFP-SX2	1000BASE-SX2	マルチモード光ファイバケーブル (コア/クラッド径=50/125µm)		
			マルチモード光ファイバケーブル (コア/クラッド径=62.5/125µm)		
	SFP-LX	1000BASE-LX	マルチモード光ファイバケーブル*1 (コア/クラッド径=50/125µm)		
			マルチモード光ファイバケーブル* <sup>1</sup> (コア/クラッド径=62.5/125μm)		
			シングルモード光ファイバケーブル (コア/クラッド径=10/125µm)		
	SFP-LH	1000BASE-LH	シングルモード光ファイバケーブル (コア/クラッド径=10/125µm)		
			シングルモード (DSF) 光ファイバケーブル (コア/クラッド径=8/125μm)		
	SFP-LHB	1000BASE-LHB	シングルモード光ファイバケーブル (コア/クラッド径=10/125µm)		
			シングルモード (DSF) 光ファイバケーブル (コア/クラッド径=8/125μm)		
	SFP-BX1U	1000BASE- BX10-U	シングルモード光ファイバケーブル (コア/クラッド径=10/125µm)	LC1 芯 コネクタ	
	SFP-BX1D	1000BASE- BX10-D			
	SFP-BX4U	1000BASE- BX40-U			
	SFP-BX4D	1000BASE- BX40-D			
0GBASE-R ポート	XFP-SR	10GBASE-SR	マルチモード光ファイバケーブル (コア/クラッド径=50/125µm)	LC2 芯 コネクタ	

ポート トランシーバ		インタフェース	ケーブル	コネクタ
			マルチモード光ファイバケーブル (コア/クラッド径=62.5/125µm)	
	XFP-LR	10GBASE-LR	シングルモード光ファイバケーブル	
	XFP-ER	10GBASE-ER	(コア/クラッド径=10/125μm)	
	XFP-ZR	10GBASE-ZR		
AUX ポート*2	-	RS-232C	RS-232C ストレートケーブル	D-SUB9 ピン コネクタ
CONSOLE ポート	-	RS-232C	RS-232C クロスケーブル	D-SUB9 ピン コネクタ
MANAGEMENT	-	10BASE-T	UTP ケーブル(カテゴリ 3 以上)	RJ-45
ポート		100BASE-TX	UTP ケーブル (カテゴリ 5 以上)	コネクタ

<sup>\*1 1000</sup>BASE-LX でマルチモード光ファイバを使用する場合, 光ファイバによっては BER (ビット・エラー・レート) が上昇することがあります。このような場合には, モード・コンディショニング・パッチコードを使用することで, 問題なく通信することができます。

### 3.2 インタフェースケーブルの詳細

### 3. 2. 1 UTP ケーブル (10/100/1000BASE-T)

表 3-2a に SFP-T の物理仕様を追加します。(P88)

#### 【追加】

表 3-2a 10/100/1000BASE-T 物理仕様(SFP-T)

	物理仕様			
<mark>жн</mark>	10BASE-T	100BASE-TX	1000BASE-T	
カテゴリ	カテゴリ5以上	カテゴリ5以上	エンハンストカテゴリ 5 以上	
伝送距離(最大)	100m	100m	100m	

<sup>\*2</sup> MSU-1A, MSU-1B ではソフトウェア Ver. 10.3 以降でサポートしています。

### 4. 機器の設置 (P99~P164)

### 4.9 SFPの取り付けと取り外し

SFPの取り付け、取り外しの説明を下記に訂正します。(P138, P139)

#### 【訂正】


SFP は、ネットワークインタフェース機構を装置に取り付けた状態で、装置の電源を入れたままで 取り付けと取り外しを行なうことができます。

4.9.1 SFP-SX, SFP-SX2, SFP-LX, SFP-LH, SFP-LHB, SFP-BX1U, SFP-BX1D, SFP-BX4U, SFP-BX4D の取り付けと取り外し

### (1) 取り付け方

レバーを図のように起こしたまま、「カチッ」と音がするまで SFP を挿入します。

#### 図 4-39 SFP の取り付け(上側のポート)




- (1) SFP
- (2) レバー
- (3) イーサネットポート

上図はネットワークインタフェース機構の上側のイーサネットポートに SFP を取り付 ける場合の例です。

NOTE 下側のイーサネットポートに SFP を取り付ける場合は、次図のように SFP の向きを上 下逆にして取り付けてください。

図 4-40 SFP の取り付け(下側のポート)




- (1) レバー
- (2) SFP
- (3) イーサネットポート

### (2) 取り外し方

レバーを矢印の方向に下ろし、レバーを持って手前に引き抜きます。

図 4-41 SFP の取り外し



- (1) レバー
- (2) SFP

### 4.9.2 SFP-T の取り付けと取り外し

SFP-T 動作中(リンク確立中)の温度は、最高 65℃になります。動作中および動作停止直後は手を触れないでください。火傷の原因となります。

なお、SFP-Tを取り外す場合は以下の手順に従ってください。以下の手順に従わないと、 火傷の原因となります。

### ⚠注意

- ・装置の電源を入れたままで取り外す場合は、inactivate コマンドを実行してから 5 分後に取り外す
- ・装置の電源を切断して取り外す場合は、電源を切断してから5分後に取り外す


### NOTE

inactivate コマンドについては, 「ソフトウェアマニュアル 運用コマンドレファレンス Vol.1 17. イーサネット」を参照してください。

### (1) 取り付け方

レバーを図のように起こしたまま、「カチッ」と音がするまで SFP を挿入します。

#### 図 4-41a SFP の取り付け(上側のポート)




- (1) レバー
- (2) SFP
- (3) イーサネットポート

### NOTE

上図はネットワークインタフェース機構の上側のイーサネットポートに SFP を取り付ける場合の例です。

下側のイーサネットポートに SFP を取り付ける場合は、次図のように SFP の向きを上下逆にして取り付けてください。

### 図 4-41b SFP の取り付け(下側のポート)




- (1) レバー
- (2) SFP
- (3) イーサネットポート

### (2) 取り外し方

レバーを矢印の方向に下ろし、レバーを持って手前に引き抜きます。

### 図 4-41c SFP の取り外し



- (1) レバー
- (2) SFP

### 4.12 インタフェースケーブルの接続


UTP ケーブルの取り付け手順の説明を下記に訂正します。(P144)

#### 【訂正】

### (1) UTP ケーブル

「カチッ」と音がするまでコネクタを挿入します。

#### 図 4-46 UTP ケーブルの取り付け



- (1) UTP ケーブル
- (2) つめ
- (3) イーサネットポート

### **NOTE**

上図はネットワークインタフェース機構のイーサネットポートに取り付ける場合の例 です。SFP-Tに取り付ける場合も同様の手順で行なってください。

### NOTE

取り外す場合は、つめを押さえながら引き抜きます。